Sicherheits und Warnhinweise

1. Einleitung

Der **Stufenwächter** ist ein innovatives Schutzsystem, das speziell entwickelt wurde, um das Durchkrabbeln von kleinen Kindern durch die Lücken zwischen offenen Treppenstufen zu verhindern. Dieses Dokument enthält wichtige Sicherheits- und Warnhinweise, um eine sachgemäße Nutzung des Geräts zu gewährleisten und Risiken zu minimieren.

2. Sicherheitsvorkehrungen

2.1Verpackung und Versand

- Papierfüllmaterial: Der Stufenwächter wird in Papierfüllmaterial verpackt, um das Produkt vor Beschädigungen zu schützen. Achten Sie darauf, dass Kleinkinder niemals mit dem Papierfüllmaterial spielen oder diese in den Mund nehmen, da es eine Erstickungsgefahr darstellen kann.
- Aufbewahrung der Verpackung: Bewahren Sie die Verpackung nach dem Auspacken des Produkts außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Kinder niemals mit der Verpackung spielen.
- Entsorgung der Verpackung: Entsorgen Sie das Papierfüllmaterial sofort nach dem Auspacken des Produkts, um versehentliche Gefährdungen zu vermeiden.

2.2 Installation

- Keine Beschädigung der Treppe: Der Stufenwächter ist so konzipiert, dass er ohne Bohren oder Kleben installiert werden kann. Achten Sie darauf, dass die Treppe vor der Installation frei von Staub oder Fett ist, damit die Installation reibungslos erfolgt.
- Modulare Anpassung: Achten Sie darauf, dass die Module korrekt miteinander verbunden und an die Stufen Ihrer Treppe angepasst sind. Die Module sollten fest und stabil montiert sein, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Prüfung der Stabilität: Überprüfen Sie nach der Installation regelmäßig die Stabilität des Stufenwächters, um sicherzustellen, dass alle Verbindungen fest sind und keine Teile locker werden.

2.3 Benutzung

- Nur für den vorgesehenen Zweck: Verwenden Sie den Stufenwächter ausschließlich für den Schutz vor dem Durchkrabbeln von Kleinkindern durch offene Treppenstufen. Verwenden Sie das Produkt nicht für andere Zwecke.
- Überwachung von Kleinkindern: Der Stufenwächter verhindert das Durchkrabbeln von kleinen Kindern, ersetzt jedoch nicht die Aufsicht durch Erwachsene. Kinder sollten niemals unbeaufsichtigt in der Nähe von Treppen oder Stufen gelassen werden.
- **Sicherer Abstand:** Achten Sie darauf, dass der Stufenwächter in einem sicheren Abstand von allen Treppenstufen und Geländern montiert wird, um eine mögliche Stolpergefahr zu vermeiden.

3. Warnhinweise

3.1 Fehlfunktionen und Schäden

- Überprüfung auf Schäden: Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Stufenwächters. Falls Schäden wie Risse, Brüche oder lose Teile auftreten, entfernen Sie den Stufenwächter sofort und ersetzen Sie ihn durch ein neues Modell.
- Kein unsachgemäßer Gebrauch: Vermeiden Sie die Nutzung des Stufenwächters bei sichtbaren Schäden oder wenn Teile fehlen. Eine unsachgemäße Nutzung kann die Sicherheit gefährden.

3.2 Installation und Entfernung

- Rückstandsfreie Installation und Entfernung: Der Stufenwächter lässt sich ohne Rückstände oder Schäden an der Treppe anbringen und entfernen.
 Vermeiden Sie jedoch unnötiges häufiges Anbringen und Entfernen, da dies die Stabilität und Funktionsfähigkeit des Produkts beeinträchtigen kann.
- Nicht für unebene Oberflächen: Stellen Sie sicher, dass der Stufenwächter nur auf stabilen, ebenen Oberflächen montiert wird. Unregelmäßige oder beschädigte Treppenoberflächen können die Funktion des Produkts negativ beeinflussen.

3.3 Sicherheitshinweise für die Nutzung

• Kinder sollten nicht an den Modulen ziehen: Achten Sie darauf, dass Kinder nicht an den Modulen des Stufenwächters ziehen oder spielen. Dies könnte das System lösen, was die Sicherheit beeinträchtigen könnte.

 Vermeidung von scharfen Gegenständen: Vermeiden Sie den Kontakt des Stufenwächters mit scharfen oder spitzen Gegenständen, die das Material beschädigen könnten.

4. Wartung und Pflege

- Regelmäßige Wartung: Überprüfen Sie den Stufenwächter regelmäßig auf Stabilität und Funktionsfähigkeit. Achten Sie darauf, dass keine Abnutzung oder Beschädigung der Module erfolgt.
- Reinigung: Wischen Sie den Stufenwächter regelmäßig mit einem weichen, feuchten Tuch ab, um Staub oder Schmutz zu entfernen. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Scheuermittel, da diese das Material beschädigen können.

5. Notfallmaßnahmen

- Unfälle durch Fehlfunktionen: Sollte es zu einem Unfall kommen, wie z.B. einem Sturz, der durch einen defekten Stufenwächter verursacht wurde, stoppen Sie sofort die Nutzung des Produkts und überprüfen Sie alle Komponenten auf Schäden. Bei Bedarf wenden Sie sich an den Kundenservice oder den Hersteller.
- Schnelle Entfernung im Notfall: Im Falle eines Notfalls (z.B. wenn das Kind an einem lockeren Modul hängen bleibt), entfernen Sie den Stufenwächter sofort und stellen Sie sicher, dass das Kind in Sicherheit ist.

6. Schlussbemerkungen

Die Sicherheit Ihrer Kinder hat höchste Priorität. Der **Stufenwächter** bietet eine effektive Lösung, um das Durchkrabbeln von Kleinkindern durch Treppenstufen zu verhindern, ersetzt jedoch nicht die Aufsicht durch Erwachsene. Durch die regelmäßige Überprüfung und ordnungsgemäße Verwendung des Produkts können Sie die Sicherheit und Funktionalität gewährleisten.